
いろいろな調節・設定・確認をしたいとき

映像をお好みに合わせて設定する	· 58
■ 映像の自動調整モードを選ぶ	
■ 明るさ、黒レベルなどの設定 59 ■ 3次元 Y/C、フィルムシアターなどの設定・	
映像特殊設定について	· 64
音声をお好みに合わせて設定する	· 65
■ 音声モードを選ぶ	·· 68
ワイド画面を調節する	· 70
■ 画面サイズの調節 ·············· 70 ■ ビデオなどで自動的に ■ 画面位置の調節 ········· 71 ワイドモードを切り換えるには·······	·· 72
消費電力を低減する	· 74
オフタイマーで自動的に電源を切る	· 75
かんたん操作機能をご使用になるには	, · ·
■ かんたん操作機能について ············· 76 ■ かんたん操作モードを切り換える ···········	
スクリーンセーバーをご使用になるには	· 77
「かんたん選局」へ登録する	82
番組検索を設定する	· 83
番組検索のときの文字入力について	· 86
■ 入力エリアの表示と操作	. 90
モニター出力に連動して録画する	. 92
モニター出力のワイドモードなどを設定する	. 93
視聴制限の設定	. 94
■ 視聴制限を設定する	·· 96
文字スーパー、放送時間変更対応、メール表示などの設定	. 97
緊急警報放送を受信できるようにする	. 98
すぐに操作できるようにする(高速起動)	. 99
有料番組(ペイ・パー・ビュー)の利用状況確認	100
視聴履歴を送信する	101
インフォメーションの確認	102
■ メール・ボードを見る	103

映像をお好みに合わせて設定する

映像の自動調整モードを選ぶ

設置場所や映像内容に合わせて「スーパー」、「スタンダード」、「シネマティック」の 3 つからお好みの映像を選ぶことができます。




1 メニューボタンを押す

2 (*)で「映像モード」を選び、(*)または決定ボタンを 押し、(*)で設定する

モードは下図のように切り換わります。



スーパー / スタンダード / シネマティック





- 3 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- **メニューボタンを押して、メニューを消す**

映像モードは、メニューの「映像」設定 画面で選ぶこともできます。 59

各機能について

-スーパー

- ●鮮明でコントラストのある画像に調整します。
- ●明るい部屋で、メリハリのある画像を楽しむときに 適したモードです。

スタンダード

- ●標準的な画像です。
- ●ご家庭で通常のテレビ番組、ビデオの再生などを楽 しむときに適したモードです。

シネマティック

- ●黒補正、LTI、CTIなど、お好みに合わせてより細かな設定ができます。60 61
- ●映画館のスクリーンを見るような感覚で映画を楽しむときや、 電球色などの落ちついた照明を採用したリビングなどでの長 時間視聴に適したモードです。


メモ

映像モードについて

- ●映像モードは地上アナログ放送やデジタル放送、HDMI1、 HDMI2、ビデオ 1 ~ビデオ 4 の各入力モードごとに設定する ことができます。
- ●各映像モードについて、明るさ、黒レベル、色の濃さ、色あい、 画質、色温度は、お好みの画像に設定できます。**59**
- ●ご家庭でご覧になる場合は、「スタンダード」をお勧めします。
- ●映像モードを切り換えるとき、一時画面が暗くなる場合があります。これは、映像設定内容が変化したときに映像の乱れなどを見えにくくするためのものです。

明るさ、黒レベルなどの設定

映像モードごとにお好みに合わせて明るさ、黒レベル、色の濃さ、色あい、画質、色温度の設定ができます。




お知らせ


- ●明るさは、調節値が+31 のときに()ボタンを押し続けると、+32 ~ +40 の範囲まで調節できるようになります。(このとき表示は赤紫色に変わります。)暗い映像ソースをご覧になる場合に有効ですが、映像の明るい部分では階調が損なわれることがあります。通常、明るさは+31 までの範囲内でお使いください。
- ●ビデオ、DVD プレーヤー、テレビゲーム機器等の静止した画像を長時間画面に表示しますとパネルに映像が焼き付く現象が出る場合があります。また、短時間でも静止した映像を表示するときは明るさおよび黒レベルの調節で画面を極力暗くしてで使用ください。焼き付きが軽度のときは、白パターンを表示するのときは、白パターンを表示するのときは、白パターンを表示するのときは、白パターンを表示するのときは、白パターンを表示するのとさば、白パターンを表示するであることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。(プラズマテレビ)
- ●消費電力低減(強)に設定していると きは、明るさ(プラズマテレビ)また はバックライト(液晶テレビ)の調節 はできません。**74**

6の操作で「各種設定」の「映像」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

(例) 明るさを調節する場合

で調節します。





映像設定 項 目	→ €	または	設定のポイント
映像モード		タンダード / ティック	設置場所や映像内容に合わせて 設定します。
明るさ	暗くなる	明るくなる	周囲の明るさに合わせて、見やすく。
黒レベル	暗い部分が より暗くなる	暗い部分が 明るめになる	黒髪の濃さに合わせて、見やす く。
色の濃さ	色が淡くなる	色が濃くなる	お好みの濃さに。 (ややうす目の方が自然です。)
色あい	赤っぽくなる	緑っぽくなる	肌色がきれいに見えるように。
画 質	やわらかな 画質になる	くっきりとした 画質になる	ふだんは中央で柔らかい感じに したいときには一側へ。
色温度	低/⊏	中/高	室内照明などによる影響から色調を補正するときに設定します。
(液晶テレビのみ) バックライト	暗くなる 明るくなる		お好みに合わせて見やすい明るさに。
標準に戻す	はい/	いいえ	「はい」を選び、決定ボタンを押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。

- ●各映像設定項目は、地上アナログ放送やデジタル放送、HDMI1、HDMI2、ビデオ 1 ~ビデオ 4 の各入力モードごとに設定することができます。
- ●明るさ、黒レベル、色の濃さ、色あい、画質、色温度、バックライトは映像モードごとに設定することができます。
- ●「バックライト」の項目は液晶テレビの場合のみ表示されます。


2 設定が終了したら または決定ボタンを押す

- ●他の項目を設定するときは、手順 1、2 をくり返します。
- ●設定後は、チャンネル切り換えや電源を切っても記憶されます。
- 3 メニューボタンを押して、メニューを消す

映像をお好みに合わせて設定する

ディテール、コントラストなどの設定

お好みに合わせてディテール、コントラスト、色温度調節の設定ができます。さらに映像モードで「シネマティック」を選んでいるときは、黒補正、LTI、CTI、YNR、CNR の設定ができます。



6 の操作で「各種設定」の「映像」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

↑で「映像設定」画面の2ページ目を表示させる



2 ()で設定したい項目を選び、()または決定ボタンを

押し、(*)で設定する

(例) コントラストを設定する場合(*)で設定します。

コントラスト
■リニア
□ダイナミック

映像設定 項 目	•	設定のポイント
ディテール	切/入	ビデオ入力またはデジタル放送で映像がギラギ ラしたり、ノイズが目立つ場合は「切」にします。
コントラスト	リニア / ダイナミック	「リニア」 : 映像の階調をできるだけ忠実 に再現します。 「ダイナミック」: 映像の階調にメリハリを付けて、 コントラスト感を向上させます。
黒補正	切/弱/中/強	黒レベル補正を調節できます。
LTI	切/弱/中/強	輝度信号の鮮鋭度を調節できます。
CTI	切/弱/中/強	色信号の鮮鋭度を調節できます。
YNR	切/弱/強	輝度信号のノイズリダクションです。強くする とノイズが目立たなくなります。
CNR	切/弱/強	色信号のノイズリダクションです。強くすると ノイズが目立たなくなります。
色温度調節	する / しない	色温度調節機能のする / しないを選択します。 「する」のときはお好みに合わせて色温度を調 節できます。 61
標準に戻す	はい/いいえ	「はい」を選び、決定ボタンを押すと、お買い 上げ時の設定に戻ります。

- ●地上アナログ放送やデジタル放送、HDMI1、HDMI2、ビデオ 1 ~ビデオ 4 の各入力モードごとに設定することができます。
- ●ディテール、コントラスト、色温度調節は、映像モードごとに設定できます。
- ●黒補正、LTI、CTI、YNR、CNR は、映像モードの設定が「シネマティック」 のときに設定できます。

3 設定が終了したら または決定ボタンを押す

設定後は、チャンネル切り換えや電源を切っても記憶されます。

4 メニューボタンを押して、メニューを消す

お知らせ

コントラストについて(プラズマテレビ)

●消費電力を低減(強)または(弱)に設定 しているときは、設定できません。 74


ディテールについて

●地上アナログ放送をご覧になっている ときは設定できません。

色温度の調節

色温度調節「する」

のときは、お好みに合わせて色温度を調節することができます。



6 の操作で「各種設定」の「映像」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

1 ()で「色温度調節」画面を表示させる

「色温度調節」画面は、2ページ目と3ページ目の間に表示されます。



- 2 ()で設定したい項目を選び、()または決定ボタンを押
 - し、・・・で調節する
 - (例) R ドライブを調節する場合
 - で調節します。



映像設定 項 目	または		調節のポイント
Rドライブ	明るい部分の赤 がおさえられる - 62~0	調節しない	
G ドライブ	明るい部分の緑 がおさえられる - 62~0	調節しない	明るい部分の色調を お好みに合わせて調 節します。
Bドライブ	明るい部分の青 がおさえられる - 62~0	調節しない	Ap C C C C
Rカットオフ	暗い部分の赤が -31~+31 おさえられる	暗い部分が 赤っぽくなる	
G カットオフ	暗い部分の緑が -31~+31 おさえられる	暗い部分が 緑っぽくなる	暗い部分の色調をお好みに合わせて調節します。
Bカットオフ	暗い部分の青が - 31 ~ +31 おさえられる	暗い部分が 青っぽくなる	
標準に戻す	はい/いいえ		「はい」を選び、決定 ボタンを押すと、調 節量が O に戻ります。

色温度調節は 59 で選んだ色温度 「低、中、高」のモード毎に調節できます。

3 設定が終了したら決定ボタンを押す 設定後は、チャンネル切り換えや電源を切っても記憶されます。

メニューボタンを押して、メニューを消す

映像をお好みに合わせて設定する

3 次元 Y/C、フィルムシアターなどの設定

ご覧になる映像内容に合わせて、3次元 Y/C、MPEG NR、フィルムシアターの設定ができます。

ナヤンネル 画面表示 音声切換 番号入力 000BS CS Figh 7707 $\begin{bmatrix} 1_{1}^{NHK} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2_{2}^{NHK} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3_{1}^{NHK} \end{bmatrix}$ [4 BS] [5 BS] [6 BS-i [7 BSJ] [8 BS] [9 WONOW] 10³⁹⁻ 11 18S11 12^{Twell} チャンネル 音量 入力切換 青】[赤][緑][黄] 番組表 裏番組 翻検索 「小獭 連動データ 4 (決定 **∂** --時停止 再生 停止 II) ((44) (>>)

6 の操作で「各種設定」の「映像」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

で「映像設定」画面の3ページ目を表示させる



色温度調節を「する」に設定しているとき **60**、映像設定の3ページ目は、色温度調節画面の次に表示されます。

- 2 ()で設定したい項目を選び、)または決定ボタンを押
 - し、()で設定する
 - (例) 3次元 Y/C を設定する場合
 - で設定します。



映像設定 項 目	•	調節のポイント
3 次元 Y/C	入/切	ビデオなどの映像が自然に見えないときは「切」 にします。通常は「入」でご使用ください。
MPEG NR	切/弱/強	デジタル放送特有のブロックノイズ(モザイク状のノイズ)などを軽減することができます。 強くするとノイズが目立たなくなりますが、鮮鋭度が低下します。
フィルム シアター	入/切	「入」:映画フィルム素材を自動的に検知して、元のフィルム映像に忠実に再現します。 「切」:映像の切り換わり時が自然に見えないときは「切」にします。

- ●フィルムシアターは、地上アナログ放送やビデオ 1 〜ビデオ 4 の各入力モード毎に設定することができます。
- MPEG NR は、地上アナログ放送やデジタル放送、HDMI1、HDMI2、ビデオ 1 ~ビデオ 4 の各入力モードごとに設定することができます。

3 設定が終了したら または決定ボタンを押す

3次元Y/C、フィルムシアター、MPEG NRの設定は、チャンネル切り換えや電源を切っても記憶されます。

4

メニューボタンを押して、メニューを消す

お知らせ

フィルムシアターについて

「入」でご覧になると、次の様な不自然な映像になる場合があります。

- ●映画の字幕や映像が切り換わるときに細かい横スジ状に見える。
- CM やアニメーションなどのシーンの切り換わりで、映像が細かい横スジ状に見える。
- ●テロップや字幕が流れたときに、文字がギザギザに見える。

これらの現象は映像の製作方法によるもので、故障ではありません。気になる場合は、フィルムシアターを「切」でご覧ください。

メモ

- 3 次元 Y/C 設定は、地上アナログ放送、外部入力(コンポジット入力)のときのみ設定できます。
- ●フィルムシアター設定は、コンポーネント入力またはデジタル放送をご覧になっているとき、映像 / 放送フォーマットにより設定できない場合があります。この場合は、設定項目がグレーで表示されます。

映像特殊設定について

店頭展示用の設定です。通常は「しない」でお使いください。



ページ1/2

しない

しない

しない

しない

しない

ページ1/2

: しない

: しない

: しない

: しない

: しない


□しない

■固定

する

音声をお好みに合わせて設定する

音声モードを選ぶ



- 1 メニューボタンを押す
- 2 (*)で「音声モード」を選び、(*)または決定ボタンを押し、(*)で設定する



下記モードを選択できます。



スタンダード / オート / ミュージック / シアター / スポーツ

- 3 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- **ム** メニューボタンを押して、メニューを消す

メモ

音声モードのお買い上げ時の設定について

- ●ミュージックは高音、低音を強調した設定になっており、音楽放送に適しています。
- ●シアターは迫力と広がり効果のある設定になっており、映画放送に適しています。
- ●スポーツは音場の広がり効果のある設定になっており、スポーツ番組に適しています。


音声モードについて

- ●音声モードは、地上アナログ放送、デジタル放送ごとに設定することができます。
- ●各音声モードについて、高音、低音、SRS、TruBass、BBE、FOCUS はお好みの音声に設定できます。
- ●「オート」設定時は、デジタル放送の放送内容により自動的に音声モードが選択されます。この時は、高音、低音、バランス、 SRS、TruBass、BBE、FOCUS は設定できません。
- ●「オート」設定時は、自動的に音声モードが選択されますが、このとき音声にミュートがかかります。
- ●アナログ放送、外部入力視聴時は「オート」には切り換えできません。


音声をお好みに合わせて設定する

高音、低音などの設定

お好みに合わせて音声モード、高音、低音、バランス、SRS、TruBass、BBE、FOCUS などの設定ができます。



6 の操作で「各種設定」の「音声」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。



音声設 定項目	·		設定のポイント
音声モード		-ト / ミュージック / スポーツ	映像内容に合わせて設定します。
高音	高音がおさえられる	高音が強調される	それぞれ- 15 ~+ 15 までの設定ができます。
低音	低音がおさえられる	低音が強調される	お好みに合わせて設定 してください。一度設 定すると、そのまま記 憶されます。
バランス	左スピーカーの音が 強調される(-)	右スピーカーの音が 強調される(+)	- 30 ~ + 30 までの 設定ができます。お好 みに合わせて設定して ください。 一度設定すると、その まま記憶されます。
SRS	切 / ノーマ	ル/ワイド	音場を拡大することがで きます。お好みの設定に します。
TruBass	切/引	弱/強	低音を強調する効果量 を調節できます。お好 みの設定にします。
BBE	切/弱/強		クリアな音質を再現し ます。お好みの設定に します。
FOCUS	切/弱	写/強	効果量を調節できます。 お好みの設定にします。
標準に戻す	 はい /	いいえ	「はい」を選び、決定ボタンを押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。

2 設定が終了したら または決定ボタンを押す

他の項目を設定するときは、手順 1、2をくり返す。

3 メニューボタンを押して、メニューを消す

お知らせ

- ●高音、低音設定を上げている場合や BBE や TruBass を強に設定している場合、音量が大きいと音声が歪む場合があります。 その場合には設定を変えたり効果を弱めてください。
- ●サブウーハーをご使用になる場合には TruBass の設定を「切」にすることをおすすめします。

メモ

音声設定の効果について

TruBass

TruBass の効果を切り換えることにより、映画の臨場感、音楽のハーモニー感などをお好みの設定にできます。

FOCUS

音像を上部に移動することにより、より自然でリアルな音を再生することができます。また、音の輪郭をはっきりさせることで、 ニュースなどの話し声が更に聞き取りやすくなります。

音声をお好みに合わせて設定する

音声 AGC、ヘッドホンモードなどの設定

音声 AGC (音量の自動調節)、ヘッドホンモード、ヘッドホン音量などの設定ができます。

BBE FOCUS


6 の操作で「各種設定」の「音声」画面を表示し、次の操作で設定を行な います。



で設定したい項目を選び、⌒゚または決定ボタンを 押し、 で設定する



音声設定 項 目			設定のポイント				
音声 AGC	入/	′切	「入」にすると、チャンネル間や番組間の音量の 差を自動的に調整して聞きやすい音にします。				
ヘッドホン モード	1/	′2	「1」: ヘッドホンをご使用になるとき、スピーカーから音が消えます。 「2」: ヘッドホンをご使用になっても、スピーカーからも音が出ます。				
ヘッドホン音量	音量が 小さくなる (最小 O)	音量が 大きくなる (最大 60)	ヘッドホンモードが「2」のときに、ヘッド ホンの音量をお好みの音量に合わせます。				
無信号音声ミュート	入/切		入/切		\ \ \ \ T./ I		「入」にすると、地上アナログ放送の無信号チャンネルを選択した場合などにノイズ音を出さないようにすることができます。
ミュート音量	音量が 小さくなる (最小 0) (最大 60)		消音ボタンを押したときや無信号音声ミュートが働いたときの音量が変わります。 32				
デジタル 音声出力	AAC/PCM 入/切		光デジタル音声出力フォーマットを設定します。 「AAC」:MPEG-2 AAC 対応のオーディオ機器に接続する場合に設定します。 「PCM」:MPEG-2 AACに対応していないオーディオ機器に接続する場合に設定します。ただし、サンプリングコンバーターを内蔵している必要があります。				
TruSurround			「入」: デジタル放送のときサラウンド効果の ある音声が出力されます。 「切」: デジタル放送のときサラウンド効果の ない、そのままの音声が出力されます。				
音量補正	-10 ~ 0	~+10	放送や外部機器間の音量レベルに差があると きに設定します。				



3 設定が終了したら または決定ボタンを押す

他の項目を設定するときは、手順1、2をくり返す。

|メニューボタンを押して、メニューを消す

お知らせ

ヘッドホンモードについて

- ●ヘッドホンモードを「1」から「2」に切り換えると、ヘッドホン音量は音量ボタンで調節した音量と同じ数字に書き替わります。
- ●ヘッドホンモードを「2」から「1」に切り換えると、音量ボタンで調節した音量は、直前のヘッドホン音量と同じ数字に書き替わることがあります。

メモ

●ミュート音量

消音ボタンを押したときや無信号音声ミュートが働いたときに、完全に音を消さずに小さな音を出しておくことができます。 ただし、音量ボタンで調節した音量より大きい値にした場合は、消音ボタンを押しても音量は変わりません。

●ヘッドホンモード「2」の場合

ヘッドホンの音量を調節できます。

ヘッドホンを差し込んでもスピーカーの音は消えません。

スピーカーからの音を小さくしたいときは、音量ボタンで調節してください。

●無信号音声ミュート

地上アナログ放送の無信号チャンネルでも映像信号が漏れ込んでいる場合などでは、正しく動作しないことがあります。 モニター出力の音声には、無信号音声ミュートは働きません。

●デジタル音声出力の設定について

地上アナログ放送やビデオ入力をご覧になっているときの光デジタル音声は、「デジタル音声出力」の設定にかかわらず「PCM」を出力します。

● TruSurround について

TruSurround は、5.1 チャンネルサラウンド音声を前方に配置した 1 対のステレオスピーカーのみで再生するバーチャルサラウンドシステムです。放送内容によっては、効果が少ない場合があります。より広がりのあるサラウンドをお楽しみになりたい場合は、「TruSurround」を「切」にして「SRS」を「ワイド」に設定してください。モノラル放送では効果はありません。

●音量補正の設定について


アナログ放送やデジタル放送、および各入力端子ごとに音量を微調することができます。

ワイド画面を調節する

画面サイズの調節

画面の垂直サイズ、水平サイズを微調することができます。

映画などで上下に黒帯が残る場合や画面の両端に黒帯が見える場合などに、黒帯を少なくすることができます。



1 メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。

2 で「画面サイズ微調」を選び、 または決定ボタンを押す



- 3 (・)でお好みのサイズに調節する
 - (*)で画面の垂直サイズを調節できます。
 - で画面の水平サイズを調節できます。




- ●画面サイズは、ワイドモード毎に調節することができます。
- ●調節した画面サイズは、電源を切っても記憶されています。
- **4** 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを 消す

お知らせ

デジタル放送の 1125i (1080i) ハイビジョン放送やコンポーネント /HDMI 入力端子に入力した 1125i (1080i) 信号を「フル」または「ズーム 1」のワイドモードでご覧になっているときは、垂直画面サイズを+1まで微調することができます。画面上部の黒帯が気になる場合や、W-VHS ビデオをご覧になる場合は、画面サイズを+1にします。この画面サイズ+1は、電源を切ると標準サイズに戻ります。

画面位置の調節

画面を上下左右に移動することができます。 「映画 1」、「映画 2」モード時に字幕が消えてしまうようなときにお使いになると便利です。



1 メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。

2 (*)で「画面位置」を選び、(*)または決定ボタンを押す



- 3 (*)でお好みのサイズに調節する
 - (*)で垂直画面位置が調節できます。
 - で水平画面位置が調節できます。





垂直画面位置調節の場合



垂直画面位置-5

垂直画面位置 0

垂直画面位置 +5


- ●画面位置は、ワイドモード毎に調節することができます。
- ●調節した画面位置は、電源を切っても記憶されています。
- **4** 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを 消す
 - ()または決定ボタンを押すと、前の設定画面に戻すことができます。

お知らせ

デジタル放送の 1125i(1080i)、750P(720P) 放送やコンポーネント /HDMI 入力端子に入力した 1125i (1080i)、750P(720P) 信号をご覧になっているとき、ワイドモードが「ズーム 2」のときは、画面位置の調節はできません。

ワイド画面を調節する

ビデオなどで自動的にワイドモードを切り換えるには



6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。



2 で設定したい項目を選び、 または決定ボタンを押す



()で「する」または「しない」を選ぶ

設 定 項 目	→	設定のポイント
ID-1 検出	する / しない	
S2 端子検出	する / しない	「する」 : 画面サイズの識別信号を検出すると画面サイズを自動的に切り換えます。
D4 端子検出	する / しない	換えるり。 「しない」: 正しく動作しない場合は「しな い」にします。
HDMI 端子検出	する / しない	

ワイド制御信号検出は、地上アナログ放送またはビデオ入力モード毎に設定する ことができます。

3 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを 消す

()または決定ボタンを押すと、前の設定画面に戻すことができます。

お知らせ

ワイド制御信号検出を「する」でご使用になる場合、映像の切り換わりなどで一時画面が暗くなる場合がありますが、これは映像の乱れやノイズなどを見えにくくするためのものです。

メモ

● ID-1 について

DVD などの 525i(480i) 信号映像に、アスペクト比制御情報 (ID-1) が付加されている場合、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換える機能です。

● S2 端子について

S2 ビデオ入力端子 (ビデオ 1,4) からアスペクト比制御信号の入った映像信号が入力されると、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換える機能です。


● D4 端子について

コンポーネント入力端子 (ビデオ 2,3) から、D4 端子ケーブルでアスペクト比制御信号が入った 525i(480i)、525p(480p) 映像信号が入力されると、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換える機能です。

● HDMI 端子について

HDMI(High Definition Multimedia Interface) または DVI(Digital Visual Interface) 信号のアスペクト比情報を検知すると、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換える機能です。

消費電力を低減する



お知らせ

消費電力について


- ●低減(強)に設定しているときは、明 るさ(プラズマテレビ)またはバック ライト(液晶テレビ)の調節はできま せん。**59**
- ●低減(強)または(弱)に設定しているときは、コントラスト(プラズマテレビ)の設定はできません。

無信号電源オフについて

無信号状態でも映像信号が漏れ込んでいる場合などでは、正しく動作しないことがあります。

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

↑ で「その他」画面の2ページ目を表示し、 (*)で 「低消費電力」を選び、 (*)または決定ボタンを押す



液晶テレビのときは、「スクリーンセーバー」 の項目が「背景色」となっています。




	設定項目	•	設定のポイント
l	消費電力	標準 / 低減 (弱) / 低減 (強)	明るさを抑えることにより、消費電力を低減することができます。
	ビデオ パワーセーブ	する / しない	「する」に設定すると、ビデオ入力信号が無い 状態が約 10 秒間続くと、パワーセービングシ ステムが働き、本機の消費電力を節減すること ができます。(①準備編 [19])
			「する」に設定すると、地上アナログ放送が終了して映像信号が無くなったときに、約10分後に自動的に電源を「切」にします。
	無操作 電源オフ	する / しない	「する」に設定すると、リモコンや本体操作のない状態が約2時間以上続くと、自動的に電源を「切」にします。

- 3 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 4 メニューボタンを押して、メニューを消す

オフタイマーで自動的に電源を切る

指定した時間が経つと、自動的に電源を切ることができます。 おやすみのときなどにご利用ください。



オ メニューボタンを押す

2 (すフタイマー」を選び、 または決定ボタンを 押す



- 3 ()でお好みの時間を設定する
 - (*)ボタンを押すごとに下図のように切り換わります。


切/30分/60分/90分/120分



- ●オフタイマーの設定時間は 30 分間隔で最大 120 分までです。
- ●時間を設定したときからタイマー動作が始まります。
- 4 設定が終了したら または決定ボタンを押す

オフタイマーを確認・変更/解除したいとき

- 1 · 2 の操作を行います。オフタイマーの残量時間が 1 分間隔で確認できます。
- ②オフタイマーを変更/解除するときは、「変更/解除」を選択し、3の操作で設定時間変更または「切」に設定します。
- ③ 4 の操作で画面表示を消します。



お知らせ

- ●電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- ●オフタイマーは多少の誤差が生じるこ とがあります。
- ●オフタイマー動作中に停電になります と、停電が復帰しても、安全のためテ レビはオフになります。

5 メニューボタンを押して、メニューを消す

電源が切れる 設定した時間になると電源が切れます。

かんたん操作機能をご使用になるには

ビデオデッキや DVD プレーヤーなど、本機と接続したお手持ちの外部機器のリモコン操作を、本機のリモコン送信機を用いて本機のリモコン受信窓に向かって操作することができます。本機と離れた場所に設置したときなど、画面を見ながら操作したいときに便利です。かんたん操作機能を使用して外部機器を操作するには、あらかじめ IR コントローラーの接続と取り付けが必要です。接続方法については、別冊の取扱説明書(①準備編 50)をご覧ください。


かんたん操作機能について

かんたん操作機能 40

お手持ちの外部機器の基本的な機能を、本機のリモコン送信機で本機のリモコン受信窓に向かって操作できます。 あらかじめ接続する外部機器を IR コントロール設定画面で登録しておく必要があります。(①準備編 [14])

リモコンスルー機能 42

お手持ちの外部機器を外部機器付属のリモコン送信機で本機のリモコン受信窓に向かって操作することができます。 テレビに接続した外部機器を離れた場所に設置したときなどに使用します。



かんたん操作モードを切り換える

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。



2 (*)でお好みのモードを選ぶ

で下記モードが選択できます。1/2



[1]:かんたん操作機能のみご使用になれます。

「2」:かんたん操作機能とリモコンスルー機能が併用できます。

- ●テレビから離れたところにある外部機器を操作したいときは、「2」に設定します。
- ●お買い上げ時のかんたん操作モードは、「1」が設定されています。
- 3 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 4 メニューボタンを押して、メニューを消す


お知らせ

- ●かんたん操作機能をご使用になるには、IR コントローラーの本機への接続と外部機器への取り付けが必要です。 (①準備編 [50])
- ●ご使用になる外部機器によっては、かんたん操作機能を使って操作できないこともあります。このようなときは、ご使用の外部機器付属のリモコン送信機を外部機器のリモコン受信窓に向けて操作してください。
- ●予約録画実行中のときは、かんたん操作機能をご使用になれません。

スクリーンセーバーをご使用になるには

データ放送、写真を見る、ゲーム機など長時間同じ画像(動きの少ない画像)をご覧になる、または繰り返し表示させた場合、焼き付き現象が出る場合があります。この場合、このスクリーンセーバーをご使用になると低減することができます。


液晶テレビの場合は「背景色」のみ設定できます。



プラズマテレビのとき

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。


↑ で「その他」画面の2ページ目を表示し、 (*)で「スクリーンセーバー」を選び、 (*)または決定ボタンを押す



2 シェーディング機能

放送局のロゴ表示などによる焼き付き現象を生じにくくするための 機能です。四すみの輝度は中央部より低くなります。

で「シェーディング」を選び、または決定ボタンを押し、で設定する



(*)で下記モードが選択できます。

切/入

「切」: シェーディング機能が働きません。 「入」: シェーディング機能が働きます。

3 設定が終了したら または決定ボタンを押す

(次ページにつづく)

お知らせ


焼き付きが軽度のときは、白パターンを表示する 20、または動画を映すことにより、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは、完全には消えません。

メモ

シェーディング機能について

映像モード (スーパー/スタンダード/シネマティック)毎に設定できます。 53

スクリーンセーバーをご使用になるには(つづき)



4 画面移動機能

焼き付き現象を生じにくくするために、画面を 1 画素ずつ移動させます。 動きの少ない画像のときは「1」を選択してください。

●お買い上げ時は「1」に設定されています。

(*)で「画面移動」を選び、(*)または決定ボタンを押し、

()で設定する



(*)で下記モードが選択できます。

しない/1/2/3

「しない」:画面移動しない 「1」:2分おきに移動する 「2」:10分おきに移動する 「3」:20分おきに移動する

- ●ワイドモードが「フル 2」**30**に設定されているときは、画面移動機能は働きません。
- 5 設定が終了したら または決定ボタンを押す

(**x** E)

背景色について

「オート 1」:

ノーマルワイドの左右の背景を映像部分との明るさの差が少ないグレーにします。また、デジタル放送や1125i(1080i) コンポーネント入力で、画面の左右に黒い背景がついた 4:3 映像などをご覧のときは、背景色を自動的にグレーにします。



「オート2」:

「オート 1」よりも効果を大きくしたモードです。画面左右の背景の上部または下部に、放送局のロゴマークなどが表示されている場合でも背景をグレーにします。

「グレー」:


「黒」

背景色を黒にします。暗い部屋で映像を楽しむときなど背景部分を暗くしてご覧になるときに設定します。

6 ノーマルワイドの焼き付きが生じにくくする場合

ノーマルワイドでご覧になるときの左右の背景(画像のない部分)や2 画面の上下の背景などをご覧になるときの背景の明るさを選択します。

- ●お買い上げ時は「オート 1」に設定されています。
- で「背景色」を選び、
 または決定ボタンを押し、
- (๋)で設定する



(*)で次のようにモードが切り換わります。


オート 1 / オート 2 / グレー / 黒

通常は「オート 1」または「オート 2」でご使用ください。「グレー」や「黒」の設定で長時間ご覧になると映像部分のみが焼き付いてしまうことがあるのでご注意ください。

7 設定が終了したら または決定ボタンを押す

(次ページにつづく)

スクリーンセーバーをご使用になるには(つづき)



8 |軽度の焼き付き現象が生じた場合

()で「白パターン」を選び、()または決定ボタンを押す



軽度の焼き付きの場合は、数 10 分から数時間継続表示することで、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。 別紙の「プラズマテレビを上手にご使用いただくために」も合わせてご覧ください。

- **9** 白パターンを終了するときは、**◆** または戻るボタンを 押す
- 10 メニューボタンを押して、メニューを消す

お知らせ

デジタル放送や 1125i(1080i) HDMI/ コンポーネント入力時の背景色「オート 1/2」動作について

- ●ビスタサイズやシネスコサイズの映像のように、上下の黒帯部分(映像のない部分)はグレーになりません。
- ●オート動作するまでに約10秒かかります。また、暗い映像では時間がかかったり動作しない場合があります。
- ●背景部分が放送局側で着色されているような場合はオート動作しません。
- ●「オート2」に設定していても、ロゴマークなどの表示位置によりオート動作しない場合があります。
- ●デジタル放送チャンネルを切り換えたり、デジタル関連の画面表示を出したりすると、オート動作は一時的にオフになります。
- ●オート動作により、放送内容によっては映像が欠けたり、黒背景が一部分残ったりすることがあります。


プラズマテレビの焼き付きについて

静止画(画面表示、放送局から送られる時刻表示など)や、ゲーム機などの固定映像を長時間または繰り返し表示させた場合、ノーマルワイドで長時間ご覧になった場合は、プラズマパネルが焼き付く場合があります。

焼き付きを生じにくくするためには、下記をおすすめします。また、別紙の「プラズマテレビを上手にご使用いただくために」 も合わせてご覧ください。

- ①映像が画面いっぱいになるようにワイドモードを調節する。
- ②ノーマルワイドでご使用の際は、背景色を「オート 1」または「オート 2」に設定する。
- ③同じ絵柄を長時間または繰り返し表示させない。


焼き付きが軽度のときは、白パターンを表示する、または動画を映すことにより、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。




液晶テレビのとき

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を 行ないます。

↑ で「その他」画面の2ページ目を表示させる



2 (*)で「背景色」を選び、(*)または決定ボタンを押し、(*)で設定する




(*)で次のようにモードが切り換わります。 オート 1 / オート 2 / グレー / 黒

ノーマルワイドでご覧になるときの左右の背景(画像のない部分)の明るさを設 定します。

- ●お買い上げ時は「黒」に設定されています。お好みに合わせて「背景色」を設定してください。「背景色」詳細については、**78** (メモ)をご覧ください。
- 3 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 4 メニューボタンを押して、メニューを消す

「かんたん選局」へ登録する


視聴しているチャンネルをかんたん選局へ登録することができます。



- **1** 登録したいチャンネルを選局し、べんりボタンを押す
- 2 (*)で「かんたん選局」選び、決定ボタンを押す



3 で登録する場所を選び、 緑ボタンを押す




- ●視聴中の放送のチャンネルを登録することができます。
- ●登録したチャンネルの放送中の番組名を表示させたいときは、「青」ボタンを押します。消すときは、もう一度「青」ボタンを押します。(地上アナログ放送では表示できません。)
- ●他のチャンネルを登録するときは、一度、そのチャンネルを選局してから登録 してください。
- ●登録を削除するときは削除するチャンネルを選び、(***)ボタンを押し、(**)で「はい」を選び、決定ボタンを押してください。
- 4 **戻るボタンを押す** かんたん選局登録を終了します。


お知らせ


登録チャンネルを変更するときは、一度 削除してから登録を行ってください。

番組検索を設定する



次のいずれかの状態にする






番組説明表示中 24

番組検索表示中 25

2 青 ボタンを押す

番組検索設定画面が表示されます。


3 ・ で設定するグループを選び、 で選択項目を選び、 決定ボタンを押す



●「映画」「ドラマ」「スポーツ」 などそれぞれのグループ別に設 定できます。

4 ジャンル設定の場合


()でお好みのジャンルを選び、決定ボタンを押す



- (*)ボタンでメインジャンルとサブジャンルの切り換えができます。
- ●登録されたジャンル名の前には * マークが表示されます。
- ●終了する場合は、戻るボタンを押します。


(次ページにつづく)

番組検索を設定する(つづき)




4 キーワード設定の場合

- キーワード登録できる番組名と番組説明が表示されます。
 - ①決定ボタンを押し、 で登録したキーワードの開始位 置を選び、決定ボタンを押す
 - ②(・)でキーワードの終了位置を選び、決定ボタンを押す



終了する場合は、戻るボタンを押します。






キーワード入力・編集の場合

- ①(つ)で編集したいキーワードを選び、決定ボタンを押す
 - ●何も表示されていない項目を選択した場合、新規での入力ができます。
 - ●ジャンルの場合は、編集することはできません。
- ②文字を入力する

文字の入力方法については 86 ~ 91 をご覧ください。



4

検索方法設定


(*)で検索方法を指定する項目を選び、決定ボタンを押す

すべてを含む : 設定されたキーワードまたはジャンルがすべて含まれてい

る番組を検索したい場合(AND検索)


いずれかを含む:設定されたキーワードまたはジャンルのいずれかが含まれ

ている番組を検索したい場合(OR検索)



検索範囲設定の場合


- で検索範囲を指定する項目を選び、決定ボタンを押す
- ●放送と、サービスは複数の項目を選択することができます。 選択された項目は□内に×が表示されます。選択された項目を選んで決定 ボタンを押すと、選択が解除されます。
- ●期間は選択された日にちの□が白く表示されます。
- e2 by スカパー! の全番組を検索範囲に指定する場合は、CS1、CS2 の両方を選択してください。
- ●終了する場合は、戻るボタンを押します。



グループ名変更の場合


(*)でグループ名を選び、決定ボタンを押す

終了する場合は、戻るボタンを押します。



ジャンル、キーワード削除の場合

- ① で削除する項目を選び、決定ボタンを押す 複数削除するときは同じことを繰り返します。
- ②(つ)で「削除実行」を選び、決定ボタンを押す
 - ●「削除する」と表示された項目が削除されます。
 - ●終了する場合は、戻るボタンを押します。



5

戻るボタンを押す


終了します。

番組検索のときの文字入力について

本機では2つの入力方法が選べます。

数字キー方式:リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じような操作で文字を入力します。

ソフトキーボード:画面に表示したキーボードから(*)を使って文字を選びます。



入力エリアの表示と操作





決定

文字を入力したいとき

文字を入力したい位置にカーソルを移動した後、入力したい文字のボタンを 選び決定ボタンを押す。

カーソルを動かすには

数字キー方式:・を押す。

文字を削除したいとき ボタン

削除したい文字の右にカーソルを移動し、戻るボタンを押す。

入力を終了するとき

数字キー方式:決定ボタンを押す。 ソフトキーボード: 終了 ボタンを押す。


入力した文字をすべて取り消し、 元に戻して終わりたいとき


数字キー方式: 緑ボタンを押す。 ソフトキーボード: 中止 ボタンを押す。

番組検索のときの文字入力について

数字キー方式で文字を入力する

携帯電話と同じような操作で文字を入力します。






□かな カナ 英字 記号



- **●**(青)ボタンを押すたびに切り換わります。
- ●漢字を入力したいときは「かな」を選びます。


文字を入力する

例:「たまちでまつ」



3 漢字に変換する

かな文字入力後、んを押すと漢字に変換されますので漢字候補を選びます。



(次ページにつづく)

メモ	換せずに決定ボタンを	畑オと「かたし	のまま確定します
たまちでまつ	THE SICKENSSA	#9C 1076]	のみる唯たしみす。
□ かな カナ 英字 数字	(1) あ (2)か (4)た (5)な (7)ま (8)や	(3) t (6) k (9) 5	予測候補 カーソル左 ⊲決定 ▷ カーソル右
■数字キー方式	字種 赤入力方法 縁中止	12) 逆候補	変換

数字キーによる入力可能な文字

	1)	2	3	4)	5	6	7	8	9	10	11)	12
か	あいうえお	かきくけこ	さしすせそ	たちつてと	なにぬねの	おひふへほ	まみむめも	やゆよ	らりるれろ		わをん	
な	あいうえお			つ				やゆよ		" 0	、。 (空白)-	$ \ \ $
	フィウェナ	++ <i>-</i>	442.7421	カイハノート	<u></u>			4-7-7				\longrightarrow
カ	アイウエオ	カキクケコ	サシスセソ	タチツテト	アーメイノ	ハヒフへホ	マミムメモ	l '	フリルレロ	,, 0	ワヲン	$ \setminus $
ナ	アイウエオ			ツ				ヤユヨ			、。 (空白)-	
英	.@/,:	ABC	DEF	GHI	JKL	MNO	PQRS	TUV	WXYZ			
字	?!; (空白)											
数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		#
字	,	_		')		"

メモ

- ●同じボタンを続けて押すと、表の文字が順番に表示されます。
- ●文字入力中に⑫逆候補ボタンを押すと、逆の順番に表示されます。
- ●かな、カナは全角で入力されます。英字、数字は⑪全/半角ボタンで入力を全角/半角に切り換えることができます。
- ●濁点(*)、半濁点(*)がついた文字は、文字を入力した後⑩ボタンを押します。
- ●数字キー方式で入力できない文字は、ソフトキーボードで入力してください。

変換する範囲を変えたいとき

例 / 「たかだ」と入力した後(_)ボタンを押す。

ボタンを押すと変換範囲が「たか」になる。

さらに()ボタンを押すと「たか」が漢字に変換される。

高田

たかだ

鷹だ

入力予測機能を使う

すでに入力した文字列を簡単に入力できます。

例/すでに「たかだ」と入力した後で


④を入力した後(*)ボタンを押すと、予測候補が表示されます。

(*)ボタンで候補を選び、決定ボタンで入力されます。



番組検索のときの文字入力について


-ドで文字を入力する




.or.jp

 \triangle

▽ 全/半中止 終了




2 (・)で入力したい文字を選んで決定ボタンを押し、文字 を入力する



- ●「かな」「カナ」は全角文字のみ入力できます。「英字」「記号」では全 / 半ボタンで全角文字と半角文字が切り換えられます。
- ●どのキーボードでも、「数字」ボタンで数字を入力できます。

3 漢字に変換する

かな文字を入力後、【縁】ボタンを押すと漢字に変換されるので、キーボードの↓または↑↑で漢字候補を選び、次に「確定」を選んで決定ボタンを押す。




4 記号を入力する

「かな」「カナ」「英字」のキーボードで入力できない文字は「記号」のキーボードで入力します。

(主)で選択して、決定ボタンで記号を入力します。


モニター出力に連動して録画する

入力自動録画に対応した外部機器をご使用になるときは、本機のモニター出力端子(①準備編 41)に連動して外部録画機器に録画することができます。 外部録画機器の取扱説明書を併せてご覧ください。




6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

↑ で「入力自動録画」を選び、 または決定ボタンを 押す



- 2 (*)でお好みのモードを選ぶ
 - (*)で下記モードが選択できます。

する / しない



する	録画予約の動作に連動して、モニター出力端子(①準備編 40)から映像信号が出力されます。放送を視聴中は、モニター出力から映像信号は出力されません。入力自動録画機能をご使用になる場合に設定します。
しない	入力自動録画機能をご使用にならない場合に設定します。 お買い上げ時は、「しない」に設定されています。

- 3 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 4 メニューボタンを押して、メニューを消す


お知らせ

入力自動録画設定について

- ●入力自動録画に対応した外部録画機器は、本機の映像信号出力を検知して録画を開始するため、番組の始まりが一部録画されないことがあります。
- IR コントローラーによる録画 (①準備編 [14]) をご使用になる場合は、入力自動録画を「しない」に設定してください。IR コントローラーによる録画とは、同時にご使用になれません。

モニター出力のワイドモードなどを設定する

デジタル放送のワイド放送番組を外部録画機器で録画するときに、モニター出力のワイドモード を設定することができます。また、字幕表示出力を設定できます。



6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。



液晶テレビのときは、「スクリーンセーバー」 の項目が「背景色」となっています。

2 (*)で設定したい項目を選び、(*)または決定ボタンを押す



	設定項目	→	設定のポイント
	:9 出力	スクイーズ / レターボックス	「スクイーズ」: ワイド放送 (16:9) の番組は、スクイーズ映像 (横圧縮映像) が出力されます。録画した番組を本機、または本機以外のワイドテレビでご覧になるような場合に設定します。 「レターボックス」: ワイド放送 (16:9) の番組は、上下に黒帯の付いた映像が出力されます。録画した番組を本機以外の4:3テレビでご覧になるような場合に設定します。
	表示	する / しない	「する」: 字幕のある番組の場合に、字幕も録画したいと きに設定します。 「しない」: 字幕表示が出力されません。 お買い上げ時は、「しない」に設定されています。
, , , ,	ジタル 出力	視聴連動 / 予約連動	「視聴連動」: 現在視聴中の番組の音声を出力します。 電源を切にすると出力されません。 「予約連動」: 録画予約実行中は、録画中の番組の音声を 出力します。

3 設定が終了したら または決定ボタンを押す

他の項目を設定するときは、手順 2、3をくり返す。

メニューボタンを押して、メニューを消す

お知らせ

16:9映像出力について

- ●ワイド放送(16:9)の番組を受信したときのみ有効になります。
- ●番組表、データ放送画面は出力されません。 **南華末三川本について**

字幕表示出力について

●外部録画機器で字幕も録画したいときは、字幕表示出力「する」に設定して、 番組を予約する 46 で、字幕を選択します。

光デジタル音声出力について

●「予約連動」に設定している場合でも、 録画予約実行中以外は視聴中の番組の 音声を出力します。 4


視聴制限の設定


視聴制限を設定する

視聴制限(視聴可能年齢・番組購入上限)をご使用になるには、暗証番号の登録が必要です。 視聴制限を「する」に設定すると、視聴制限の対象になる番組は暗証番号を入力しないと視聴し たり、購入したりできません。

お買い上げ時は、視聴制限は「しない」に設定されています。

6 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。







2 ()で「制限設定」を選び、 または決定ボタンを押す

制限設定画面が表示されます。



3 ()で「暗証番号」を選び、()または決定ボタンを押す



4 数字ボタンで暗証番号を入力し、決定ボタンを押す




- ●暗証番号を確認する画面が表示されます。もう一度、暗証番号を入力してくだ さい。
- ●暗証番号が登録されると、「視聴制限」は「する」に設定されます。

お知らせ

登録した暗証番号は、忘れないようにメ モしておいてください。

万一忘れてしまった場合は、ご覧になり たい放送局のカスタマーセンターへお問 い合せください。



初期 制限設定 視聴制限 暗証番号 **** 視聴可能年齢 18才 番組購入上限 100円


6 数字ボタンで年齢を設定し、決定ボタンを押す

初期 制限設定 視聴制限 : する 暗証番号 : **** 視聴可能年齢: ■一才 番組購入上限: 100円

7 (*)で「番組購入上限」を選び、(*)または決定ボタンを 押す



8 (*)で金額を設定する



- 9 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 10 メニューボタンを押して、メニューを消す

お知らせ

視聴可能年齢について


- ●視聴可能年齢は4~20まで1才単位に設定できます。(4~9才は、はじめに0を押してください。)
- ●「20」に設定すると番組の対象年齢 に関係なく、そのまま視聴できます。
- ●お買い上げ時は「20」に設定されて います。
- ●番号を入力している途中で修正するときは、 ○ボタンを押して、修正したいとこ ろまで戻して行ってください。

番組購入上限について

- ●番組購入上限は、有料番組などを購入するとき、暗証番号による確認なしに購入できる上限金額を設定するものです。
- ●番組購入上限を「なし」に設定すると 番組の料金に関係なく、そのまま購入 できます。
- ●お買い上げ時は「なし」に設定されて います。

視聴制限の設定


視聴制限を一時的に解除する



視聴制限の対象になる番組を選んだとき


視聴制限の対象になる番組を選んだ場合、制限解除画面が表示されます。暗証番号を入力して、視聴制限を一時的に解除する必要があります。

数字ボタンで暗証番号を入力し、決定ボタンを押す 視聴制限は一時解除されますが、チャンネルを切り換えると制限状態に戻ります。



文字スーパー、放送時間変更対応、メール表示などの設定

- ●文字スーパーのある番組での表示設定ができます。
- ●予約した番組が実際に放送されるとき、登録した時間と異なる場合、放送に合わせて予約実行 するかを設定できます。
- ●デジタル放送局からメール 102 が着信すると画面下に「⊠メールがあります」と表示されます。 また、未読メールがあるときは、チャンネル表示やビデオ表示とともに画面右下に⊠マークが 表示されます33。 これらを表示させないようにすることができます。
- ●番組表の表示方法を変更することができます。



お知らせ

文字スーパーについて

- ●設定しても送られてくる情報によって は設定が無効になる場合があります。
- ●お買上げ時は、「文字スーパー表示」は 「する」に設定されています。
- ●文字スーパーは視聴者にお知らせした いことを番組放送中の画面上に文字で 表示します。

放送時間変更対応について

- 3 時間を越える開始時刻延長には対応 しません。
- ●マニュアル予約は放送時間変更に対応 しません。
- ●放送時間変更対応を「する」に設定した場合、録画実行中に放送時間が変更になり、他の予約が重なると重なった予約はキャンセルされます。(予約は実行されません。)
- ●放送時間の変更に追従できない場合が あります。大切な番組を録画する際は、 マニュアル予約にて時間に余裕を持た せて録画予約することをお勧めします。


メール表示について

- ●メールをご覧になるときは IM を参照 してください。
- ●既に未読メールがあるときに新たに メールが着信しても「∑メールがあ ります」は表示されません。
- ●お買い上げ時は、「メール表示」は「する」に設定されています。

番組表マルチ表示について

●お買上げ時は、「番組表マルチ表示」は 「しない」に設定されています。 6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

「LED リモコン反応」を設定するときは(*)で2ページ目を表示します。




設定項目	→	設定のポイント
文字 スーパー 表示	する / しない	「する」: 文字スーパーを表示します。ただし、表示地域が指定されたときは、CH 合せ(地域名)に設定された地域に従い表示します。 「しない」: 文字スーパーを表示しません。ただし、強制的に表示するよう指定されたときは、この設定は無効になります。
放送時間変更対応	する / しない	「する」: 実際に放送される時間に合わせて予約を実行します。視聴状況によっては、追従できない場合があります。 「しない」: 予約登録された時間のまま予約を実行します。
メール表示	する / しない	「する」: 状況に応じて マークや「 メールがあります」を表示します。 「しない」: メールの未読表示をしたくないときは「しない」 に設定します。
番組表マルチ表示	する / しない	「する」: 1 つのチャンネルに複数のサービスがある場合、3 チャンネル分の表示欄を表示します。 「しない」: 1 つのチャンネルに複数のサービスがある場合、任意の 1 チャンネル分を表示します。表示されないチャンネルは縦の水色の帯で表示されます。
LED リモコン反応	する / しない	「する」: リモコンを操作すると、受像ランプが点滅します。 正しくリモコン信号を受信できているか確認できます。 「しない」: 点滅しないようにするときは、「しない」に設定します。

2 設定が終了したら または決定ボタンを押す

3 メニューボタンを押して、メニューを消す

緊急警報放送を受信できるようにする

警戒宣言や津波警報が発令されたときなどに、災害警報を放送しているチャンネルに切り換えることができます。



6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

7 (*)で2ページ目を表示し、(*)で「緊急放送対応」を選び、

()または決定ボタンを押す



? ()で「視聴中」または「スタンバイ」を選ぶ



切	緊急警報放送を受信しないときは、「切」に設定します。
警報宣言や津波警報が発令されたときなどに、緊急警報送が行われていることを案内します。 視聴中 その CH を選局するときは、「はい」を選択して決定ボンを押します。 お買い上げ時は、「視聴中」に設定されています。	
電源がスタンバイ状態のときにも自動的に緊急警報放送 受信することができます。リモコンや本体操作のないが約2時間以上続くと、自動的に電源を「切」にしま	


- 3 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 4 メニューボタンを押して、メニューを消す

お知らせ

- ●予約録画中、ダウンロード(①準備編 「ஹ」,「ஹ」) 実行中は、本機能を設定し ていても、緊急警報放送は受信できま せん。
- ●緊急放送対応「スタンバイ」の場合
 - ・電源スタンバイ(オフ時)の消費電力は、約50Wになります。
 - ・主電源スイッチが「切」になっているときは動作しません。

すぐに操作できるようにする(高速起動)


本機では電源が切れている状態から操作がすぐにできるように設定することができます。 で使用の時間帯に合わせて設定することにより、あまりで使用にならない時間帯では消費電力を 低減することができます。



6の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

つで2ページ目を表示し、
つで「高速起動」を選び、

うまたは決定ボタンを押す



2 (・)で時間帯を選択し、決定ボタンを押す

チェックマーク「**√**」が設定されます。 解除する場合は、再度時間帯を選択し て決定ボタンを押します。

□ ⇔ ☑ 実行しない 実行する

- ●すべてを選択するときは、「全て選択」を選んで決定ボタンを押します。
- ●すべてを非選択にするときは「全て クリア」を選んで決定ボタンを押し ます。



実行 する	リモコンで電源オフにすると、映像・音声などの信号は停止しますが、電源が切れている状態からすばやく起動できるようになります。ただし、電源オフ時の消費電力は約50Wとなります。
実行 しない	電源オフにすると、映像・音声などの信号は停止し、待機消 費電力を少なく(待機時 0.5W)します。

お買い上げ時はすべて「選択しない」に設定されています。

3 設定が終了したら または決定ボタンを押す


4 メニューボタンを押し、メニューを消す

お知らせ

BS・CS デジタル放送または地上デジタル放送を受信しない場合は、時刻情報が取得できないために時間帯の設定は無効になります。「全て選択」で全時間帯を設定した場合は、常に高速起動が有効になります。

有料番組(ペイ・パー・ビュー)の利用状況確認

購入したペイパービューの記録を 10 番組まで確認することができます。不要になった記録を削除することもできます。



↑ べんりボタンを押し、 (*)で「各種情報」を選び、 (*)を 押す



で「利用状況」を選び、決定ボタンを押す

利用状況画面が表示されます。



3 内容を確認する



表示されている内容を削除したい場合、(***)ボタンを押し、削除確認で「はい」を選択して、決定ボタンを押します。

4

戻るボタンを押す


終了します。

お知らせ

- ●個別に選択して記録を削除することは できません。
- ●削除した記録は戻すことができません。
- ●表示される金額は、実際に請求される 金額と異なることがあります。

視聴履歴を送信する

通常、購入情報は電話回線を通じて自動的にご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ送信されます。何らかの理由で自動送信できなかった場合、お客様の操作により購入情報を送信することができます。



6 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。


1 (で「初期」画面の2ページ目を表示させる



2 で「電話回線」を選び、 または決定ボタンを押す 電話回線画面が表示されます。



3 「祝聴履歴送信」を選び、決定ボタンを押す 購入情報が送信されます。送信が終了するまで約1分かかります。



4 メニューボタンを押して、メニューを消す 終了します。

お守りください

B-CAS カードが挿入されていないと 履歴送信はできません。

お知らせ

購入情報の送信が終わると、メールが発 行されますので内容をご確認ください。


インフォメーションの確認

メール・ボードを見る

メールは、デジタル放送している局からお客さまへ送られるメッセージです。内容を必ず確認し てください。

ボードは、CS 放送での「放送局からのお知らせ」です。

ご連絡には、電話回線の接続異常やソフトウェアを書き換えるためのダウンロード情報などがあ ります。



べんりボタンを押し、(*)で「各種情報」を選び、(押す




)で「メール・ボード」を選び、決定ボタンを押す メール・ボード画面が表示されます。



)で見たいメールを選び、決定ボタンを押す

内容を確認していないメールの場合、メール (未読)と表示されます。



お守りください


B-CAS カードが挿入されていないと メールは受信できません。

(お知らせ)

放送局から送られてくるメールは31通 まで記録されます。31 通を超えた場合、 古いメールから自動的に削除されます。

内容を確認する


続きの内容を見るときは、 (₋)ボタンを押します。



戻るボタンを 2 回押す 5

終了します。

カード情報を見る



↑ べんりボタンを押し、 (*)で「各種情報」を選び、 (*)を 押す



2 つで「カード情報」を選び、決定ボタンを押す カード情報が表示されます。



カードテストを行う場合は、決定ボタンを押す



- B-CAS カードが正常な場合は、「正常に動作しています」と表示されます。
- ●正常に動作していない場合は、「B-CAS カードの挿入」をご覧になり、カードが正しく挿入されているかなどをご確認ください。(①準備編 34)

ا ۱

/ 戻るボタンを押す

▶ 終了します。

お知らせ

グループ ID は表示されないことがあります。

述ったときは

困ったときは

故障かな?と思ったら	106
メッセージ表示一覧	112
メニュー階層	113
保証とアフターサービス (必ずご覧ください。)	115
お客様ご相談窓口	116
お問い合わせ診断シート	117
Quick Reference	118
■ Remote Control Buttons and Functions ····································	
用語解説	120
索 引	121

故障かな?と思ったら

電源プラグやアンテナ線がはずれているとテレビの故障とまちがえることがあります。販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理をなさらず、お買い求めの販売店にご相談ください。

⚠ 警告

お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

全般

このよう		よくある事例	ここをお調べください	参照
20067	7 C C IS		***	ページ
映像が出ない	スタンバイランプが消 えている場合	①電源コードが抜けている。②電源ブレーカーが落ちている。③主電源が切になっている。	①電源コードの挿入を確認してください。②電源ブレーカーを確認してください。③主電源を入にしてください。	<u>51</u> 14
音も出ない	受像ランプが青色点滅の場合	ビデオ入力のパワーセーブ状態です。	①選択した入力端子に接続してある機器の電源が入っているか確認してください。 ②選択した入力端子の機器との接続に問題が無いか確認してください。	119
	受像ランプが青色の場合	選択した入力端子に何も接続されていない。	入力切換ボタンで、機器が接続されている 入力端子を選択してください。	38
映像が出ない(音は出る)		①テレビ内部の温度が高くなり、保護回路が動作している。 ②選択した入力端子の機器の接続に誤りがある。(映像信号線と音声信号線が異なる入力端子に接続されている。)	①テレビの主電源を切って、十分に冷やしてから(10分程度放置)、再度電源を入れてください。 ※テレビ背面の通気穴にほこりがつまったり、通気穴が布などでふさがれていないか、また狭いラックなどに入っていないか確認してください。 ②選択した入力端子の機器との接続に問題が無いか確認してください。	
音が出ない(映像は出る)	R. 2	①音量調節が 0 になっている。 ②消音ボタンを押している。 ③無信号チャンネル、弱電界チャンネルまたはゴースト妨害が大きいチャンネルを受信したときのみ音が出ない場合は、無信号音声ミュートが「入」になっている。	①音量ボタン(A)を押してみてください。 ②もう一度消音ボタンを押してみてください。 ③無信号音声ミュートを「切」にする。	14 32 68
(灰塚は山る)	Las A.	④ヘッドホンプラグが差し込まれている。 (ヘッドホンモード「1」のとき)⑤選択した入力端子の機器の接続に誤りがある。(映像信号線と音声信号線が異なる入力端子に接続されている。)	④ヘッドホンプラグを抜く、またはヘッドホンモード「2」で使用する。⑤選択した入力端子の機器との接続に問題が無いか確認してください。	68
外部機器の 映像が乱れる		外部機器との接続時、D端子ピンケーブル を使用している。	メニューの「その他」「ワイド制御信号検出」 の「D4 端子検出」を「しない」に設定し てください。	41 72
リモコンで テレビが		①リモコン送信機の乾電池が逆に入っている。 ②リモコン送信機の乾電池の寿命がなく なっている。 ③リモコンスルー機能により、リモコン送 信機の信号と IR コントローラーの信号	①乾電池を正しく入れてください。 ②乾電池を新しいものに交換してください。 い。 ③「かんたん操作」を「1」に設定するか、 IR コントローラーからの信号が本体のリ	<u> </u>
操作できない		が干渉している。 ※リモコンが正常に受信できているときは、 受像ランプが点滅します。	モコン受信窓に飛び込まない位置に設置してください。	76
テレビの電源を入れると、他の機 器のリモコン操作ができない		リモコンスルー機能により、リモコン送信機の信号と IR コントローラーの信号が干渉している。	「かんたん操作」を「1」に設定するか、IR コントローラーからの信号が本体のリモコン受信窓に飛び込まない位置に設置してください。	76
勝手に電源が切れる		①パワーセーブ、無信号電源オフ、無操作電源オフなどの低消費電力機能が設定されている。 ②テレビ内部の温度が高くなり、保護回路が動作している。	①低消費電力機能の設定を確認してください。 ②テレビの主電源を切って、十分に冷やしてから(10分程度放置)、再度電源を入れてください。 ※テレビ背面の通気穴にほこりがつまったり、通気穴が布などでふさがれていないか、また狭いラックなどに入っていないか確認してください。	74

全般(つづき)

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ページ
赤外線コードレスマイクや赤外線 コードレスヘッドフォンにノイズ が入ったり、音が聞こえない。	赤外線通信機器は通信障害により、使用できません。	_	
ラジオに雑音がはいる	近くでラジオを使用しますと、雑音がはいる ご使用ください。		
リモコンで電源を切ったのに、テレビの後面から「ブーン」と音が し続ける。	本機では、リモコンで電源を「切」にした後、番タ保存の間、本体内部のファンモーターが動データの保存に要する時間は、数分から、場	_	
電源を切ってある (スタンバイランプが赤色で点灯している)のに、 突然「カチッ」「ブーン」と音が する。	本機では、リモコンで電源を「切」にしてい動で入れたり切ったりします。このとき、「たというファンモーターが動作する音が聞こえ●高速起動を設定しているとき 99 ●ダヴ●有料放送の契約・購入状況などの情報を取●番組情報を取得するとき ●予約録画の開	_	
テレビから「ジー」と音がする	ではありません。	D駆動音が聞こえることがありますが、故障 に反射して大きく聞こえる場合があります。 に離して設置してください。	
テレビの後面から「ブーン」と音 がする	本体内部のファンモーターが動作する音で、故障ではありません。		
テレビの上部が熱い	テレビは、長時間使用したときなどに、上部らい:室温 25℃にて)が、故障ではありま	3が熱くなる場合があります(50 ~ 60℃く せん。	
電話機にノイズ(雑音)が入る	ー部の電話器やファクシミリでモジュラー 分配器を使用するとこの症状が出る場合が あります。 モジュラー分配器を使用しないで、市販されている自動転換器、または電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。		
テレビの表面温度が高い		により、蛍光体を発光させています。また、 汀を点灯しています。そのため、パネル表面 ℃くらい:室温 25℃にて)が、故障ではあ	_
画面上に周囲と異なる点(※)がある ※光らない点、周囲より明るい点、 周囲と色が異なる点など		高い技術で作られていますが、画面の一部に 1は故障ではありませんので、あらかじめご	
映像の内容により、縦状のノイズ が出る(プラズマテレビ)	プラズマパネルは、放電によって蛍光体を発光させるため、画面の内容によっては、誤点灯のためまれに縦状のノイズが出る場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承願います。		
映像の内容によって画面が明るく なったり暗くなったりする	テレビの省電力機能により明るさを自動調節しています。この機能により、明るい部分 (白) が多い映像の時は、画面が暗くなります。これは故障ではありませんので、あらか じめご了承願います。		
対めから字幕などを見ると2重に 見える プラズマテレビは、発光部であるプラズマパネルの ラスが隙間を設け装着されております。本構造によ の高輝度映像が前面フィルター内側で反射し、それ に見えたものです。部品不具合や故障によるもので		構造により、パネルで発光した字幕文字など 」、それがパネル表面に薄く映りこんで2重	
「ピシッ」と音がする	◇□□++ 「○□・1 ○ + ・ 」 「・ ・ ・ 」 「・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
モニタを軽くゆするとスタンドか ら「カチカチ」と音がする	スタンド内部の回転機構には、動作を円滑にするためのすき間が設けてあります。その ため、軽くゆすると音がしますが故障ではありません。		

XE

参照ページマークについて

■マークは、「②操作編」の取扱説明書(本書)の参照ページを表しています。

故障かな?と思ったら(つづき)

全般(つづき)

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ページ
映像内容が変わったときに、前の 映像が残って見える	静止画 (画面表示、放送局側から送られてくる時刻表示など) やメニュー表示を短時間 (約1分程度)表示し、映像内容が変わったときに前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復します。故障ではありません。		
●映画の字幕や映像が切り換わるときに細かい横スジ状に見える。● CM やアニメーションなどのシーンの切り換わりで、映像が細かい横スジ状に見える。●テロップや字幕が流れたときに、文字がギザギザに見える。	これらの現象は映像の製作方法によるもので、故障ではありません。気になる場合は、フィルムシアターを「切」でご覧ください。		62
電源を入れてから、映像・音声が 出るまで時間がかかる	電源を入れてから、映像・音声が出るまでに 15 秒程度の時間がかかる場合がありますが、 故障ではありません。 本機には高精度のデジタル信号処理回路が搭載されており、この回路の動作安定処理に 要する時間です。		_
映像設定の操作ができない	メニューの「映像特殊設定」を「しない」に設定してください。		64
すべての操作ボタンを受け付けない	本体の主電源スイッチで電源を「切」にし、スタンバイ/受像ランプが消灯してから再度主電源を入れてください。		[2]
●画面の四すみが暗い。 ●画面全体に菱形の 模様が薄く見える。 (プラズマテレビ)	この現象は、シェーディング機能によるもの機能は、放送局のロゴ表示などによる焼付きこの現象が気になる場合は、「シェーディング	現象を生じにくくする為の機能です。	77

メモ

参照ページマークについて

■マークは、「②操作編」の取扱説明書(本書)の参照ページを表しています。

→ マークは、「①準備編」の取扱説明書(別冊)の参照ページを表しています。

困ったときは

地上アナログ放送のとき(VHF・UHF)

このようなと	きは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ページ
カラー番組のとき に色が出ない		 色の濃さの設定が – (淡)側いっぱいになっ ている。	映像設定で色の濃さを選択し、+にしてみてください。	59
画像が2重 3重に映る (ゴースト)		近くに山や大きな建物、樹木がある場合、反射電波によって起こる。	①ビルが建つなど、周囲の状況についてお 調べください。 ②アンテナの向きがずれていないかお調べ ください。	_
		アンテナの向きが正しくない。	アンテナの向きがずれていないかお調べく ださい。	<u>30</u>
●雪が降っているよ うな画面になり		アンテナ線がはずれている。	セット後面のアンテナ端子板の接続端子を お調べください。	[5]
ハッキリしない (スノーノイズ) ●「アンテナ・受信		受信設定が合っていない。	①お住まいの都市の地域番号で放送局を設定してください。 ②お好みに合わせてマニュアルによるチャンネル合わせをしてください。	77 86
設定を確認して		チャンネルの微調が合っていない。	電波状態によって同調を少しずらした方が見やすくなるときに調節してください。	88
下さい」と表示が でる		放送局から放送されていない。	放送されていない CH や深夜の放送されていない時間帯では、しばらく放置すると「アンテナ・受信設定を確認して下さい」の表示がでることがあります。	_

デジタル放送のとき

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照
		CC 200mg - 1/CC 0.	ページ
(BS、110度CSデジタル放送のとき) ●映像や音声が出ない、または 時々出なくなる	① BS/CS アンテナの向きがずれている。	①「CH 合せ (BS)」または「CH 合せ (CS)」 でアンテナ入力レベルが最大になる角度 に BS/CS アンテナを調節してください。	[102]
●映像が時々静止する●画面に四角のノイズ(ブロックノイズ)が出たり、途切れたりする	②雷雨や豪雨などにより、受信電波が弱くなり、一時的に映像や音声が止まったり、 全く受信できなくなる場合があります。	②天候が回復すると元に戻ります。	
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 110度CS デジタル放送が受信 できない	●アンテナが 110 度 CS デジタル放送に対応していない。 ●アンテナ線やブースター、分配器が 110度 CS デジタル放送に対応していない。	アンテナ、アンテナ線、ブースター、分配 器は、110度 CS デジタル放送に対応し たものを使用してください。	33
(BS、110度CSデジタル放送のとき)特定のチャンネルの映像や音声が出なくなったり、または時々でなくなる	本機とアンテナ線を接続するとき、デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用すると、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受ける場合があります。	アンテナを接続する場合は、シールド性の良いBS・CS デジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。	32 33
(BS、110度CSデジタル放送のとき) ペイ・パー・ビュー番組が購入で きない	①電話回線が正しく接続されていない。 ②「電話設定」が間違っている。 ③ B-CAS カードが正しく挿入されていない。 ④視聴履歴が自動送信できない。	①電話回線を正しく接続してください。 ②「電話設定」を正しく設定してください。 ③ B-CAS カードを正しく挿入してください。 ④「視聴履歴を送信する」で送信を行った後、 もう一度購入操作を行なってください。	(5) (4) (4) (5) (6) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 急に画質や音質が少し悪くなった	降雨対応放送になっている。	雨の影響により、受信電波が弱くなっている場合は、電波が弱くなっても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。天候が回復すると元に戻ります。	
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 有料放送の視聴ができない	① B-CAS カードが正しく挿入されていない。 ②有料放送を視聴するための手続きがされていない。 でいない。 ③電話回線の接続や設定が不完全。	① B-CAS カードを正しく挿入してください。 ②視聴手続きを行なってください。 ③電話回線の接続と「電話設定」を確認してください。	34 64 26 35 64

故障かな?と思ったら(つづき)

デジタル放送のとき(つづき)

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ページ
(地上デジタル放送のとき) ●映像や音声が出ない、または 時々出なくなる ●映像が時々静止する	① UHF アンテナの向きがずれている。② UHF アンテナが地上デジタル放送に対応していない。(特定チャンネル対応の場合など)③●ブースターの調整が適切になっていない。	①「チャンネルの合わせかた(地域名)」のメニューで、受信レベルが受信可能なレベルになるよう調整してください。②地上デジタル放送に対応していない場合は、対応する UHF アンテナを使用してください。③ブースターの調整を見直して、受信レベ	94 30 18 95
●画面に四角のノイズ(ブロック ノイズ)が出たり、音声が途切 れたりする	●放送局の送出出力が変化した。 ケーブルテレビを利用して CATV パススル	ルが受信可能なレベルになるよう調整してください。 一方式でご覧になる場合、「チャンネルの合	
		受信」を「する」にして初期スキャンしてく	95
(地上デジタル放送のとき)	地上デジタル放送の放送エリアからはずれ ている。	お客様の居住されている地域で、地上デジタル放送が開始されているか確認してください。	[18]
地上デジタル放送が受信できない		ー方式でご覧になる場合、「チャンネルの合受信」を「する」にして初期スキャンしてく 一ブル会社へお問い合せください。	95
(地上デジタル放送のとき) 視聴中の放送の番組表しか情報が 表示されない	①設置後、選局した放送以外の電子番組表が表示されない。 ②深夜に予約録画を実行している、または 深夜に主電源を切っている。	①地上デジタル放送では、電子番組表情報はそれぞれの放送でとに送られています。表示されない放送をチャンネルボタンで選局後、しばらく視聴してから表示してください。 ②地上デジタル放送の電子番組情報を深夜1:30に自動的に取得します。この時間に予約録画を実行したり主電源を切っていると情報を取得できません。	23
予約が実行されない	①録画開始時刻に主電源が「切」または停電等で AC 電源が切になった。 ②「視聴予約」で予約して、電源がオフになっている。	①録画予約した後に電源を切る場合は、リモコンで電源を切ってください。 ②「視聴予約」で予約した場合は、電源オフにしていると予約が実行されません。	49
字幕や文字スーパーが出ない	①メニュー画面などが表示されている。 ②メニューの「文字スーパー表示」が「しない」に設定されている。 ③字幕や文字スーパーのある番組を選局していない。	①メニューや操作画面を消してください。 ②メニューの「文字スーパー表示」を「する」 に設定してください。 ③番組説明に「字幕あり」と表示されてい る番組を視聴してください。	97 24 35
本機から通信を行なうと電話器や ファクシミリに呼び出し音が鳴る	一部の電話器やファクシミリでモジュラー 分配器を使用するとこの症状が出る場合が あります。	モジュラー分配器を使用しないで、市販されている自動転換器(パソコン対応)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。	_
電話器にノイズ(雑音)が入る	一部の電話器やファクシミリでモジュラー 分配器を使用するとこの症状が出る場合が あります。	市販されている自動転換器、または電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。	_
ダウンロードを行なったら、受信 できなくなった	ダウンロードの内容によっては、各種設定か 再度設定をやり直してください。	がお買上げ時の設定値に戻る場合があります。	

困ったときは

デジタル放送のとき(つづき)

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ページ
IR コントローラーで録画機器の録画予約ができない	① IR コントローラーが正しく設置できていない。② 「IR コントローラーの設定」が正しくない。③ 録画機器の準備が正しくできていない。	① IR コントローラーを正しく接続、設置してください。② 「IR コントローラーの設定」を正しく行なってください。③録画機器の電源や入力切り換え、ビデオカセットなどを確認してください。	[50] [14]
●デジタル放送やデータ放送の映像が静止したり、映らない ●デジタル放送やデータ放送の選局や操作ができない	●デジタル放送やデータ放送の映像が静止したり、映らない 本体の主電源スイッチで電源を「切」にし、スタンバイ/受像ランプが消灯してから主電源を入れてください。		<u>21</u>

HDMI 対応機器を接続のとき

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ページ
映像が出ない、乱れる	① HDMI ケーブルの接続を確認してください ②一部の機器では、正常に動作しないことが ③本体および接続機器の電源を「切」→「入 ④接続機器の設定を対応信号にしてください	「あります。 」にしてください。	42

(X E

参照ページマークについて

マークは、「②操作編」の取扱説明書(本書)の参照ページを表しています。 マークは、「①準備編」の取扱説明書(別冊)の参照ページを表しています。

メッセージ表示一覧

本機ではデジタル放送のとき、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。

主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ	内容または対処のしかた
IC カードを正しく挿入してください	B-CAS カードが本体に正しく挿入されているか、「B-CAS カードの挿入」 34 をご覧になり確認してください。
放送チャンネルではないため、視聴できません コード:E200	このチャンネル(番組)は、本機では視聴することができません。
降雨対応放送を受信中 コード: E201	雨などの影響で衛星からの電波が弱くなり、降雨対応放送に切り換わりました。天候が回復すれば自動的に元の放送に戻ります。
受信レベルが低下しています コード:E201	・一時的に電波が弱くなっている。 ・アンテナの調整が正しくできているか、アンテナ線は正しく接続されているか、「BS/ CS アンテナの接続」 32 と「CH 合せ (BS)」または「CH 合せ (CS)」 102 をご覧 になり確認してください。
アンテナ接続か放送電波に不具合があるため 現在、ご覧になれません コード: E202	・アンテナの調整が正しくできているか、アンテナ線は正しく接続されているか、「BS/CS アンテナの接続」 32 と「CH 合せ (BS)」または「CH 合せ (CS)」 102 をご覧になり確認してください。 ・放送局の整備などで電波が停止していることもあります。 ・雷雨や豪雨のような気象条件により、受信できなくなることがあります。天候が回復すれば自動的に元の放送に戻ります。
現在、この放送は休止しています コード:E203	選局したチャンネルでは、現在、番組を放送していません。他のチャンネルをご覧ください。
このチャンネルはありません コード:E204	選局したチャンネルでは、放送が行われていません。 (BS 放送の「211ch BS11(日本 BS 放送)」ボタン⑪、「222ch TwellV(ワールドハイビジョンチャン)
チャンネル登録されていません	【ネル)」ボタン®は 2007 年 12 月にサービス開始予定です。
コンバーター電源の保護が働いています 電源プラグを抜きアンテナ線を外して、アン テナ線とアンテナが異常ないか確認ください コード: E209	アンテナのコンバーター電源がショートしています。「BS/CS アンテナの接続」(32)をご覧になり、アンテナやアンテナ線に問題がないか確認してください。
このチャンネルはご覧になれません コード:E210	本機の対応していないサービスを選局しました。他のチャンネルを選局してください。
この IC カードは使用できません 正しい IC カードを挿入してください コード:EC01	B-CAS カード以外の IC カードが挿入されているか、カードの表裏が逆に挿入されています。B-CAS カードを正しく挿入してください。
ご購入できる時間は終了しています コード:8108	番組によっては、購入できる時間が限られていることがあります。他の時間帯で放送 される番組をお選びください。
電話回線の接続をご確認のうえ ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:8109	視聴履歴が正しく送信されていません。電話回線の接続と設定をご確認のうえ、「視聴履歴を送信する」 (101) をご覧になり、履歴送信を行ってください。
このチャンネルはご契約されていません ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:****	ご契約しているチャンネルかお確かめのうえ、ご覧のチャンネルのカスタマーセンター へご連絡ください。
契約期限が切れています ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:****	ご覧のチャンネルの契約内容をお確かめのうえ、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。
このチャンネルはご覧になれません ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:****	ご契約しているチャンネルかお確かめのうえ、ご覧のチャンネルのカスタマーセンター へご連絡ください。
IC カードの交換が必要です ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:***	B-CAS カードに不具合が発生していることがあります。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。
この IC カードは使用できません ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード:***	B-CAS カードに不具合が発生していることがあります。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。

^{****}には英数字が表示されます。

困ったときは


メニュー階層

メニュー画面からいろいろな機能が選択できます。


各機能のくわしい説明は、()内のページをご覧ください。

- ミュート音量 - デジタル音声出力 - TruSurround - 音量補正

●リモコンの戻るボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。



メニュー階層(つづき)



保証とアフターサービス(必ずご覧ください。)

修理を依頼されるときは (出張修理)

106~111ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。

保証対象装置:本体 お手持ちの機種名 保証期間…お買い上げ日から1年です。

_ プラズマパネルは2年間です。

ただし、プラズマパネルの焼き付きは保証対象外です。

補修用 性能部品の 保有期間 テレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打 切後8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。



修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お 買い上げの販売店または最寄りの「ご相談窓口」 にお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

品	名	日立プラズマテレビ 日立液晶テレビ	
形	名	本 体 : P37-H01-1 : P42-H01-1 : P42-H01-2 : P50-H01 : L26-H01 : L32-H01-1 リモコン : C-RP1	
お買い上に	ガ日	年 月 日	
故障の状況		できるだけ具体的に	
ご住	所	付近の目印なども 合わせてお知らせください。	
お名	前		
電話番	 号	_	
訪問ご希望	 []日		

・保証期間中は ……………

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証 書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

…… 保証期間が過ぎているときは ……

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

修理料金のしくみ …

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 等設備費、一般管理費などが含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入店名	ご購入年月日
電話(年 月 日

長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ほこりなどの影響や、使用度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることもあります。



このような症状はありませんか

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。



ご使用中止

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセ ントから電源プラグをは ずし必ず販売店にご相談 ください。



お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

> (受付時間) 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間)

9:00~17:30(月~土) 9:00~17:00(日、祝日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 年末年始は休ませていただきます。

●次のページに「お問合せ診断シート」があります。 お問合せの前にご確認ください。

述ったときは

お問い合わせ診断シート

本機の故障・不具合などのお問い合わせの際には、以下の情報が役に立ちます。 このシートにご記入の上、お客様相談センターへお問い合わせください。

●確認の基本事項	
(1) 機種名(形名)	□ P**-H01-1 □ P**-H01-2 □ L**-H01
	「操作編』103ページの「カード情報を見る」の操作で
	表示される画面の下の 16 ケタ数字を確認してください。 カード簡報 カード 満別 : BA03
	ガード画的 - BAU3 -
	グループ ロ:
(2) カード情報	
(=) /3 1944	
	0000,1234/0000,0000 カードテスト
	(建) 集行 (表) 接了
	16 ケタの数字
(3) 受信環境	□① 自宅のアンテナ □② 共聴アンテナ (共同受信) □③ CATV (ケーブルテレビ)
(4) ブースターの有無	□① 使用している □② 使用していない □③ 不明
(5) 受信放送	□① 地上アナログ放送 □② 地上デジタル放送 □③ BS デジタル放送 □④ CS デジタル放送 □□④ CS デジタル放送 □□◎ AS アジタル放送 □□◎ AS フルボッキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A-TIT 173 C t-1 1 / 1746 7	□⑤ ケーブルテレビのホームターミナルで受信し、外部入力で視聴 □ ⑥その他機器(スカパーなど)を外部入力で視聴
●電源が入らない/切れる	
	□① 橙色 <u>□② 青色 □③ 赤色</u> □④ 消灯 <u>□⑤ その他</u>
(6) 大体ニンプの体能	│
(6) 本体ランプの状態	
	コープランプ位置
(7) メニュー表示は	
(8) リモコンでオンしたときに本体内部	□① 聞こえる □② 聞こえない
(9) 発生頻度	 □① 常時 □② 2 ~ 3 回に 1 回の割合 □③ 稀に □④ その他〔
○映像が映らない	
(10) 映らない映像は	□① 地上アナログ放送 □② 地上デジタル放送 □③ BS デジタル放送 □④ CS デジタル放送
(1.1) Bectal of . S. + 11 II	□⑤ 外部入力〔
(11) 映らないチャンネルは	□① 特定の放送のチャンネル全部 □② 特定のチャンネルのみ
(12) チャンネル表示など、何か画面	□① 出ない □② 出ている (表示内容=)
に表示は出ていますか	
(13) 症状発生までの受信状況	□① 視聴できた □② 初めて視聴したら映らなかった
(14) 映らない放送 (チャンネル) の	 受信レベル数値() 『①準備編』 94 ページの 「地域名によるチャンネルの合わせかた」 の操作で確認してください。
受信レベルは(アナログ放送除く)	
(15) B-CAS カードは	□① 入っている □② 入ってない ※一度、B-CAS カードを抜き差しして映るようになるか確認してください。
○予約ができない	
(16) 録画放送	□① 地上デジタル放送 □② BS デジタル放送 □③ CS デジタル放送
(17) 録画方法	
(· · / ================================	□○けためずが □○ <u> </u>
(10) 47774	LO EC
(18) 録画番組	月/日 開始時間 ~ 記録時間 放送 チャンネル
	/ : 2 2
(19) 録画指定場所	□外部アナログ機器
(20) 実行結果 (予約時のみ)	□① 実行 □② 取消 □③ 削除 (『操作編』54 ページ記載)
(21) 発生頻度	□① 常時 □② 回に 1 回の割合 □③ まれに □④ その他 ()
○その他の症状	
(22) 詳細内容 (症状を詳しくまいてください)	
(症状を詳しく書いてください)	
(22) 祭仕悔度	□① 常時 □②回に 1 回の割合 □③ まれに
(23) 発生頻度	□④ その他 ()

Quick Reference

Remote Control Buttons and Functions

[DISPLAY] button

Press to display the channel or video input.

[POWER] button

Press to turn the TV on or off.

[BROADCAST SELECT] buttons

Press to select a broadcast.

[CHANNEL] buttons

Press to select a channel.

[MUTE] button

Press to turn off the sound temporally.

[VOLUME UP/DOWN] buttons

Press to control the volume.

[COLOR] buttons

(Blue, Red, Green, Yellow)

Use to operate EPG or data broadcast.

[EPG] button

Press to display Electronic Program Guide(EPG).

[CURRENT PROGRAM] button

Press to view a program at the same time on a difference ch.

[MENU] button

Press to display TV setup and control.

[CURSOR] button

Use to select items on the menu, etc.

[FUNCTION MENU] button

Press to display Function Menu.

[AUDIO SELECT] button

Press to select audio mode.

[CH NO. INPUT] button

Press the button before selecting a digital channel using 3-digit channel number.

[CH UP/DOWN] buttons

Press to select the channel sequentially.

[INPUT SELECT] button

Press to select video input.

[ASPECT] button

Press to change the aspect ratio of the TV.

[PROGRAM SEARCH] button

Press to display program search screen.

(DATA) button

Press to show data broadcast.

[ENTER] button


Press to confirm a selected item or setting.

[RETURN] button

Press to go back one step or to return to normal picture.


[DVD/HDD] buttons

Use to operate DVD/HDD recorder.




Preparation

- Press the Main Power switch under the monitor.
 - · The power indicator lights green.



Basic Operations



用語解説

3 次元 Y/C

62

Y(輝度)信号とC(色)信号を、水平・垂直・時間軸方向で分離し、映像ノイズを減らす回路です。

ビスタサイズ

30

映像ソフト画面の横と縦の比が、16:9になっているものをこのように呼びます。一般的には画像の中に字幕が入っている映画などの画像サイズです。

コンポーネント信号

輝度信号(Y)と2つの色差信号(PB/CB, PR/CR)に分離された映像信号です。DVDソフト、BS・CS デジタル放送などを高画質で楽しむことができます。

CATV ホームターミナル

CATV のスクランブルのかかった有料放送を視聴するための専用チューナーです。CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。

D端子

72

デジタルチューナーなどのデジタル機器とテレビを接続するためのものです。コンポーネント映像信号を1本のケーブルで簡単に接続でき、走査線数、アスペクト比の制御信号も伝送することができます。入力または出力できる信号の走査線数によりD1~D5に分類されます。本機はD4(525i,525p,1125i,750P)に対応しています。

デジタルハイビジョン放送

2000年12月に本放送を開始したBSデジタル放送で行われる高精細度ハイビジョン放送です。110°CSデジタル放送や地上デジタル放送でもデジタルハイビジョン放送を楽しむことができます。

アスペクト比

73

テレビ画面(または映像信号)の横と縦の比をいいます。通常テレビは 4:3、ワイドテレビ(ハイビジョンテレビ)は 16:9 です。

525i(480i),525p(480p), 1125p(1080p),1125i(1080i),750P(720P)

放送される映像信号の走査線数、有効走査線数と 走査方式の略称です。

1125p: 走査線数 1125本(有効走査線数 1080本)、 順次走査方式 (プログレッシブ)

1125i: 走査線数 1125本(有効走査線数 1080本)、

飛び越し走査方式(インターレース) 525p : 走査線数 525 本 (有効走査線数 480 本)、

順次走査方式(プログレッシブ) 525i : 走査線数 525 本 (有効走査線数 480 本)、

飛び越し走査方式 (インターレース) 750p : 走査線数 750 本 (有効走査線数 720 本)、

bUp : 走貧線数 /bU 本 (有効走貧線数 /2U 本) 順次走査方式 (プログレッシブ)

これらの中で、1125p,1125i と 750p をデジタルハイビジョン放送と呼びます。また、別の呼称として次のように表示することがあります。

· HD (High Definition)

· SD (Standard Definition)

インターレース

飛び越し走査方式のことで、従来のテレビ放送 (NTSC 標準方式)で採用している走査方式です。 走査線を 1 本おきに飛び越して表示し、2 枚で 1 画面(フレーム)を見せる方式です。

プログレッシブ

順次走査方式のことで、上から順に走査して表示する方式です。飛び越し走査方式に比べて、画面のチラツキ感の少ないきれいな映像を見ることができます。

HDMI

72

「High Definition Multimedia Interface」の略で、1本のケーブルで映像・音声・制御信号をあわせて伝送できるインターフェースです。

パソコンとディスプレイの接続に使われるデジタルインターフェースの「DVI(Digital Visual Interface)」をベースに、AV 機器向けに発展させた規格です。

索引

スクイーズ····································	93 31 77	べんり機能8放送時間変更対応97保障とアフターサービス115
スタンダード	58	まみむめも
スタンバイ/受像ランプ 14,		
ステレオ放送······	34	マニュアル予約 50
スムーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30	ミュート音量 68
スライドショー	45	無信号音声ミュート 68
制限設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	94	無信号電源オフ 74
ソフトキーボード 86,	90	無操作電源オフ 74
f		メール・ボード 102
た ちつてと		メール表示
チャンネル番号入力	17	メニュー6
チャンネルを選ぶ		文字スーパー表示 97
低音	66	文字入力86
データ放送	19	モニター出力連動録画 92
ディテール		モニター出力のワイドモード 93
デジタル音声出力	68	モノラル
電子番組表	22	T #
f +r		やゆよ
し なにぬねの		焼き付き (プラズマテレビのみ)77, 115
二重音声	34	有料番組
入力切換	38	予約
入力自動録画	92	予約一覧
入力スキップ設定	38	予約録画停止49
ノーマル	30	
[『 ら りるれろ 」
はひふへほ		リモコンスルー機能············· 42
背景色 78,	79	利用状況
バックライト (液晶テレビのみ)	59	レターボックス93
バランス	66	
番組購入上限		
	95	わ
番組検索	95 25	
番組検索······· 番組説明······	95 25 24	ワイド制御信号検出 72
番組検索······· 番組説明······ 番組表·····	95 25 24 22	
番組検索····································	95 25 24 22 97	ワイド制御信号検出 72
番組検索····································	95 25 24 22 97 46	ワイド制御信号検出 72
番組検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95 25 24 22 97 46 93	ワイド制御信号検出 72
番組検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95 25 24 22 97 46 93 74	ワイド制御信号検出 72
番組検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95 25 24 22 97 46 93 74 62	ワイド制御信号検出 72
番組検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95 25 24 22 97 46 93 74 62 30	ワイド制御信号検出 72
番組検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95 25 24 22 97 46 93 74 62 30	ワイド制御信号検出 72
番組検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95 25 24 22 97 46 93 74 62 30 00 68	ワイド制御信号検出 72

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

> (受付時間) 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

> > (受付時間)

9:00~17:30(月~土) 9:00~17:00(日、祝日) 携帯電話、PHS からもご利用できます。 年末年始は休ませていただきます。

修理などアフターサービスに関するご相談の前に、故障かな?と思ったら **106~111** をご覧ください。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆インクを使用しています。 この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

株式会社 日立製作所